

產品編號:ESS-1250

產品名稱:精緻舞台追蹤燈



使用手册

使用本追蹤燈前請先閱覽本手冊

## 展示中心/服務地址

地址:台北市 北投區 致遠一路 1 段 33 號

電話: 02 2822-0750 傳真: 02 2822-0760 歡迎光臨本公司網站:

WWW.ENTERLITE.COM.TW

### ESS-1250 精緻舞台追蹤燈

為確保本產品之最佳使用狀態,請仔細閱讀本手冊,並將其收藏,以備日後參考。

請將本機裝置於涼爽、乾燥、清潔的地方,遠離窗戶、熱源、過度振動源、灰塵、濕氣及寒冷;避免靠近會發出低沈共鳴的物體 (例如:變壓器、馬達、喇叭)。為防止著火及電擊,請不要將本機曝露在雨水下。

絕不要開啟機殼,若有異物掉入機內,請洽經銷商服務。

請勿太用力操作按鍵,控制鈕或連接線路;當移動本機時,請先拔掉電源線及其它連接線路,請勿直接拉動電線。

機箱上的小孔是用以提供本機適當的散熱通風,若這些小孔被擋住,將導致機內溫度劇升,進而導致線路損壞;因此請不要讓東西擋住這些散熱孔,及置於通風不良處。

請不要嘗試使用化學溶劑清潔本機,因為這可能會損壞機殼或烤漆,請用乾燥清潔的布擦拭即可。

請在確定本機故障前,先閱讀有關本機的操作說明。

長期不使用本機時,請將電源插頭拔掉。

為了避免電擊受損,請在雷雨來臨時將電源插頭拔掉。

請注意不要違反任何有關電源電壓及接地方式之規定。

警告: \*為減少著火或電擊的危險,請不要將本機曝露於雨水或濕氣中。 \*即使本機電源開關已被關閉,只要外部電源線依然連接著, 即表示本機皆沒和交流電源隔離。

### 1、產品全部配件:

- A. 追蹤燈主機1台
- B. 電源線 1 條
- C. 支撐管 2 支
- D. 高級保護航空機箱 1 個
- E. 主機內含放電燈泡 DDQ1200W 1 個
- F. 使用手册1本

### 2、產品使用說明:

當您收到產品時,請小心取出主機及所有零組件,檢查產品是否有運輸而可能造成的損壞,並詳細檢查所有零組件是否齊全,如有短缺或損壞請盡速和您的供應商連繫,以維護您的權益。





# ▶ 全機組裝完成示意圖

主機上部組裝完成示意圖





 電源
 保險
 主電源線
 燈泡電源

 開關
 絲座
 插座
 控制插座









220V AC 電源線插頭 燈泡訊號控制線插頭



使用追蹤燈時請將底部輪組鎖定以免機箱移動造成損害。 燈具使用中或使用完畢後請勿過度晃動以免造成燈泡故障。

### 3、追蹤燈規格資料說明:

工作 電壓: AC 240V 60Hz

尺寸 規格: 540 x 320 x 220mm

保險絲: 20A 30mm

航空箱尺寸:640 x 380 x 620mm (含輪高)

燈具 重量: 7.8 Kgs

#### 4. 產品使用注意事項:

### 感謝你購買本公司產品為了保障你使用上的安全與延長燈具的壽命請注意使用上的規則:

- 1、安裝本燈具的電源插座請使用具有高安培數的規格,每100瓦約需1安培.
- 2、由於本燈具所使用的特殊燈泡會有相對的使用時間耗損,因此建議顧客使用時,盡可能能夠有少許的時間關閉電源讓燈具有時間可以散熱休息,如此可讓燈具延長其耗損壽命。
- 3、任何時候皆不可自行拆開燈殼,如需維修時請注意不可碰觸高壓燈泡,若不慎碰觸將有可能 造成燈泡毀損或偏移走位。
- 4、使用時或使用後尚未完全散熱及運轉靜止時請勿移動燈具,因為高轉速馬達尚未完全靜止,此時如果搬動燈具將有可能造成馬達運轉毀損或偏移。
- 5、若須更換各部份的零組件時請記得將電源完全關閉,以免觸電產生危險。
- 6、更換各項零組件以同規格爲原則,若無法取得同規格的零組件請連絡本店。
- 7、請注意燈具安裝的環境須具備通風良好的地方以利散熱,燈具與易燃物品必須有 15-30 公分的距離,例如按裝在天花板時就必須有這個距離以免產生危險。
- - a、自寄送日隔日起算 10 天內任何故障問題一律免維修費, 免零件費, 免往返寄送郵資(人爲因素除外)。
  - b、自寄送日隔日起算 10 天內人爲因素任何故障問題一律免維修費,如須更換零件則須收取零件費,並須負擔往返寄送郵資。
  - c、自寄送日隔日起算90天內任何故障問題一律免維修費, 免零件費, 但須負擔往返寄送郵資(人爲因素除外)。
  - d、自寄送日隔日起算90天內人爲因素任何故障問題須酌收維修費,如須更換零件則須另收取零件費,並須負擔往返寄送郵資。
  - e、自寄送日隔日起算一年內任何故障問題一律免維修費,如須更換零件則須另收取零件費並須負擔 往返寄送郵資。
- 9、請保留本說明書以利你須要協助時使用。

### 5. 簡易故障排除方法:

- 一般燈具在正常情況下不能運作有幾點可能因素:
  - 1、燈光不亮:請檢查電源線是否正常供電,電源插頭是否脫落? 請檢查保險絲是否燒毀?如果燒毀請更換相同規格保險絲。 請檢查燈炮是否燒毀?如果燒毀請更換相同規格燈炮。
  - 2、其它功能無法運作請退回原購買的供應商處理,維修本燈具請具有專業維修能力的工程人員,請勿隨意打開燈具各部份零組件以免產生危險。